

NOCO  INT

# genius<sup>®</sup>

FR

## Information produit importante et garantie limitée

 **DANGER**



AVANT TOUTE UTILISATION -  
VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE  
LES INDICATIONS DE SÉCURITÉ. Ne  
pas respecter ces instructions peut  
conduire à un CHOC ÉLECTRIQUE, UNE  
EXPLOSION, UN INCENDIE pouvant  
causer des BLESSURES GRAVES, LA  
MORT ou ENDOMMAGER L'APPAREIL  
ou d'autres OBJETS.



**Choc électrique.** Produit est un appareil  
électrique pouvant causer des chocs  
électriques et des blessures graves. Ne pas  
couper les câbles d'alimentation.  
Ne l'immergez pas dans un liquide et ne  
le mouillez pas.



**Explosion.** Des batteries non contrôlées,  
incompatibles ou endommagées peuvent  
exploser si elles sont utilisées avec un  
produit. N'utilisez pas produit sans le  
surveiller. Ne tentez pas de charger une  
batterie endommagée ou gelée. N'utilisez  
produit qu'avec le bon voltage. Utilisez  
produit uniquement dans des lieux ventilés.



**Feu.** Un produit est un appareil électrique  
émettant de la chaleur et capable de  
causer des brûlures. Ne couvrez pas  
produit. Ne fumez pas et n'utilisez aucun  
objet pouvant émettre des étincelles ou du  
feu lors de l'utilisation du produit. Éloignez  
tout matériel combustible du produit.



## DANGER



**Blessures oculaires.** Portez une protection pour les yeux en utilisant produit. Les batteries peuvent exploser et projeter leur débris. L'acide contenu dans la batterie peut causer des irritations à la peau et aux yeux. En cas de contamination de vos yeux ou de votre peau, rincez la zone touchée avec de l'eau courante et contactez immédiatement un centre anti-poison immédiatement.



**Gaz explosifs.** Travailler à proximité d'une batterie plomb-acide ou lithium-ions est dangereux. Les batteries génèrent des gaz explosifs durant leur utilisation normale. Pour réduire le risque d'explosion de la batterie, observez toutes les instructions de sécurité ainsi que celles publiées par le fabricant de la batterie, ainsi que celles des équipements destinés à être utilisés à proximité de la batterie. Lisez les avertissements de sécurité inscrits sur ces appareils et sur le moteur.

## Indications de sécurité importantes

**Point 65.** Les batteries, les endroits destinés à les accueillir et les accessoires liés contiennent des produits chimiques, y compris du plomb. L'État de Californie a reconnu que ces matériaux peuvent causer le cancer, des défauts de naissance et d'autres troubles liés à la procréation.

**Précaution personnelle.** N'utilisez produit que pour l'usage prévu. Une personne devrait toujours être à distance d'appel ou suffisamment proche pour venir à votre aide en cas d'urgence. Gardez toujours un seau d'eau et du savon à proximité en cas de contamination par l'acide de la batterie. Portez une protection des yeux intégrale et des habits de protection quand vous travaillez à proximité d'une batterie. Lavez toujours vos mains après avoir manipulé des batteries et des matériaux/accessoires afférents. Ne manipulez et ne portez pas de métal (sur vous)

quand vous travaillez avec des batteries y compris : des outils, des montres et des bijoux. Si du métal tombe sur la batterie, cela peut provoquer des étincelles ou provoquer un court-circuit résultant en un choc électrique, du feu, une explosion pouvant conduire à des blessures, la mort ou endommager des objets.

FR

**Mineurs.** Si l'appareil est destiné par "l'acheteur" à être utilisé par un mineur, l'adulte achetant accepte de fournir avant utilisation des instructions et mises en garde détaillées à chaque mineur avant l'usage de l'appareil. Un manquement à cette précaution relève de la responsabilité de "l'acheteur", qui accepte d'indemniser NOCO pour toute utilisation par un mineur, abusive ou non.

**Risques d'asphyxie.** Les accessoires peuvent présenter un risque d'asphyxie pour les enfants. Ne laissez pas les enfants à proximité d'un produit ou tout accessoire lié sans surveillance. Produit n'est pas un jouet.

**Maniement.** Manipulez produit avec précaution. Produit peut être endommagé s'il subit un choc. N'utilisez pas un produit endommagé, ce qui comprend sans y être limité, des fissures ou des câbles endommagés. N'utilisez pas produit avec un câble endommagé et ne le branchez pas sur des prises mal fixées au mur. L'humidité et les liquides peuvent endommager produit. Ne manipulez pas produit ou tout autre composant électrique près d'un liquide. Entreposez et manipulez-le dans des lieux secs. N'allumez pas produit s'il est mouillé. Si produit est en marche et est mouillé, déconnectez-le de la prise électrique et déconnectez la batterie et cessez son utilisation immédiatement. Ne déconnectez pas produit d'une prise électrique en tirant sur le câble électrique.

**Modifications.** Ne tentez pas de modifier, d'altérer ou de réparer produit ni aucune de ses pièces. Le démonter peut provoquer des blessures, la mort ou endommager des objets. Si produit est endommagé, fonctionne mal ou entre en contact avec tout liquide, cessez de l'utiliser et contactez NOCO. Toute modification faite à cet appareil annule votre garantie.

**Lieux sensibles.** Entrez le produit aussi loin de la batterie que possible. Ne placez pas le produit directement au-dessus de la batterie, car les émanations de la batterie provoqueront la corrosion et les dommages au produit. Évitez que l'acide de la batterie entre en contact avec le produit. N'utilisez pas le produit dans un endroit fermé, peu ou mal ventilé. Ne placez pas une batterie au-dessus d'un produit. Positionnez les câbles hors de portée des objets ou des éléments mobiles, tels que des parties de véhicules (portières, capots, hayons), des parties moteur mobiles (y compris des pâles de ventilateur, des courroies, des leviers), ou de telle sorte qu'on pourrait trébucher sur eux, ce qui pourrait conduire à des blessures ou à la mort.

**Température d'utilisation.** L'appareil est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes entre -30° C et 50° C. Ne l'exposez pas à des températures en dehors de cette plage. Ne chargez pas une batterie gelée. Cessez d'utiliser le produit immédiatement si la batterie devient excessivement chaude.

**Stockage.** N'utilisez pas ou n'entrez le produit pas l'appareil dans des endroits à haute concentration de poussière ou de matériaux flottant dans l'air. Entrez le produit sur des surfaces planes et sûres, pour lui éviter des chutes. Entrez le produit dans un endroit sec. La température de stockage est de -20 ° C - 25 ° C (température moyenne). Ne jamais dépasser 80 ° C dans n'importe quelle condition.

**Compatibilité.** Le produit est seulement compatible avec des batteries plomb-acide 12-volt seulement. Ne tentez pas d'utiliser le produit avec n'importe quel autre type de batterie. Le démarrage des batteries avec d'autres composants chimiques peut provoquer des blessures, la mort ou endommager des objets. Contactez le fabricant de la batterie avant de tenter de la recharger. Ne chargez pas la batterie si vous n'êtes pas certain de sa composition chimique ou de son voltage. Le produit dispose de modes de chargement spécialisés pour le démarrage des batteries spécialisées. Ne pas se conformer aux spécificités des modes de chargement peut provoquer des blessures, la mort ou endommager des objets.

**La batterie.** La batterie intégrée lithium-ion intégrée au produit devrait être remplacée uniquement par des produits NOCO, et doit être recyclée ou jetée séparément des ordures ménagères. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même et ne manipulez pas une batterie lithium-ions endommagée ou qui fuit. Ne jetez jamais une batterie dans les ordures ménagères. Il est illégal de jeter les batteries dans les ordures ménagères selon les lois et règlements en vigueur aux USA. Déposez toujours les batteries usagées dans le centre de recyclage le plus proche de chez vous. Si la batterie dégage une chaleur excessive, émet une odeur, est déformée, coupée, ou subit ou fait montre d'un comportement anormal, arrêtez immédiatement toute utilisation et contactez NOCO.



**Chargement de la batterie.** Chargez le produit avec le câble USB inclus ainsi qu'un adaptateur secteur NOCO 10W 12V. Un câble d'un fabricant tiers et un adaptateur secteur 5 ou 10 W compatibles avec la norme USB 2.0 ou des adaptateurs secteur conformes avec l'une ou plusieurs de ces normes: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITUL.1000. Soyez attentif lors de l'utilisation d'adaptateurs d'entrée de gamme, comme ils peuvent présenter de sérieux risques électriques pouvant causer dommages à des personnes, l'appareil ou des objets. En cas d'utilisation d'un adaptateur USB d'un fabricant tiers, contactez le(s) fabricant(s) pour découvrir si votre adaptateur secteur est conforme aux normes citées plus haut.

L'utilisation de câbles ou de produits endommagés, ou le chargement en présence d'une forte humidité ambiante peut résulter en un choc électrique.

L'utilisation d'adaptateurs secteur de fabricants tiers peut réduire la durée de vie de votre produit et provoquer son mauvais fonctionnement. NOCO n'est pas responsable de la sécurité de l'utilisateur lors de l'utilisation d'accessoires ou de fournitures non homologuées par NOCO.

En utilisant un adaptateur secteur USB NOCO pour

charger le produit, assurez-vous que le fichet du courant alternatif est complètement inséré dans l'adaptateur avant de le brancher sur le secteur. Les adaptateurs secteur peuvent se réchauffer durant une utilisation normale et un contact prolongé avec la peau peut causer des dommages corporels. Assurez-vous que lors de l'utilisation des adaptateurs secteurs, il y ait toujours une ventilation adéquate.

Pour garantir une durée de vie maximale à la batterie, évitez de charger votre produit plus d'une semaine, comme la surcharge peut réduire la durée de vie de la batterie. Au fil du temps, un produit non-utilisé se déchargera et devra être rechargé avant son utilisation. Déconnectez le produit de sources d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé. Utilisez le produit seulement pour les fins autorisées.

**Appareils médicaux.** Le produit peut émettre des champs électro-magnétiques. Le produit contient des composants magnétiques qui peuvent causer des interférences avec des pacemakers, des défibrillateurs, ou d'autres appareils médicaux. Ces champs électromagnétiques peuvent causer des interférences avec d'autres appareils médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser le produit si vous dépendez d'appareils médicaux dont des pacemakers. Si vous pensez que le produit interfère avec des appareils médicaux, arrêtez d'utiliser le produit immédiatement et consultez votre médecin.

**Maladies et troubles de la santé.** Si vous souffrez de troubles de la santé et que vous pensez pouvoir être affecté par le produit que ce soit des convulsions, des absences, des fatigues oculaires ou des maux de tête (liste non exhaustive), consultez un médecin. L'utilisation d'une lampe-torche haute intensité comporte un risque en cas de sensibilité à la lumière. L'utilisation de la lumière dans le mode stroboscopique peut provoquer des convulsions chez les personnes épileptiques sensibles à la lumière, ce qui peut conduire à des blessures graves ou à la mort.

**Lumière.** Regarder directement dans le faisceau lumineux ou dans la lueur de la lampe torche peut provoquer des lésions oculaires permanentes. Le produit est équipé de LEDs haute intensité à la focale pré-réglée qui émet un faisceau

lumineux puissant au réglage le plus élevé. Pendant l'utilisation, le produit peut devenir extrêmement chaud et peut provoquer des blessures en cas de contact.

FR

**Nettoyage.** hors tension le produit avant de l'entretenir ou de le nettoyer. Nettoyez et séchez le produit immédiatement s'il entre en contact avec un liquide ou tout type de contaminant. Avant de nettoyer, déconnectez le produit d'une prise électrique ainsi que la batterie. Utilisez un tissu doux et sans peluchage (micro-fibres). Évitez que surviennent des moisissures dans les ouvertures.

**Environnements explosifs.** Conformez-vous aux panneaux et instructions. N'utilisez pas le produit dans une zone ayant une atmosphère potentiellement explosive, y compris des zones de ravitaillement en carburant ou contenant des produits chimiques ou des particules comme des céréales en grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

**Activités à conséquences dangereuses.** L'appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des lieux où la défaillance de l'appareil peut conduire à la mort, à des blessures physiques ou à des dégâts à l'environnement.

**Interférence des fréquences radio.** Le produit est conçu, testé et fabriqué pour être conforme aux règlements déterminant les émissions de fréquences radio. Des émissions de ce type peuvent interférer avec le fonctionnement d'autres appareils électroniques, provoquant un dysfonctionnement.

### **Garantie limitée de un (1) ans du produit de batterie NOCO.**

La société NOCO ("NOCO") garantit que ses produits seront sans défauts matériels et de fabrication pour une période de un (1) ans à partir de la date d'achat (dite la "période de garantie"). Pour les défauts survenant durant la période de garantie, NOCO se réserve le droit, suite à l'analyse du support technique de NOCO, de soit réparer ou remplacer au prix indiqués plus bas,

tout produit fabriqué par NOCO présentant un tel défaut. Les pièces et produits de rechange seront neufs ou remis à neuf, comparables en fonction et en performance à la pièce ou au produit original et garantis pour le reste de la période de garantie.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSOUS REMPLACE ET EXCLUT TOUTES LES AUTRES GARANTIES QUI NE SONT PAS MENTIONNÉES ICI, QU'ELLES SOIT EXPLICITES OU IMPLICITES, EN FONCTION DES LOIS EN VIGUEUR OU DE TOUTE AUTRE MANIÈRE, COMPRENANT SANS Y ÊTRE LIMITÉE, TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE QUELCONQUE.

LA RESPONSABILITÉ DE NOCO SELON CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À UN REMPLACEMENT (SOUS LA FORME ET AUX MÊMES CONDITIONS ET MODALITÉS), OU À LA RÉPARATION, QUE CES RÉCLAMATIONS SOIENT AU TITRE DE LA GARANTIE OU POUR NÉGLIGENCE. NOCO NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE DE TOUTE SORTE, DIRECT OU INDIRECT, Y COMPRIS MAIS SANS ÊTRE LIMITÉ À TOUTE PERTE, DOMMAGE, DÉPENSE RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE LA VENTE, LA MANIPULATION, L'UTILISATION DU PRODUIT POUR TOUTE AUTRE RAISON Y ÉTANT LIÉE, OU BIEN RÉSULTANT D'UNE BLESSURE PHYSIQUE OU PERTE DE PROFIT.

Certains États, provinces ou pays n'autorisent PAS l'exclusion ou la limitation de dommages directs ou accessoires ou durée d'une garantie implicite ce qui signifie que les limitation(s) ou exclusion(s) peuvent ne PAS s'appliquer. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits légaux qui varie selon l'État, la province ou le pays.

### **Cette garantie limitée**

est accordé par NOCO à l'acheteur et ne s'étend pas à une autre personne ou entité et n'est PAS transmissible. Il relève de l'obligation de l'acheteur de :

1.) faire la demande et obtenir un numéro d'autorisation



de rendre la marchandise (return merchandise authorization - RMA) auprès du support technique NOCO à l'adresse support@no.co.

2.) d'envoyer le produit avec le numéro RMA, le paiement pour tout frais applicable et la preuve d'achat à NOCO à :



**The NOCO Company**

Attn: Warranty Department  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 USA

LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS LES SERVICES DE GARANTIE NOCO RELÈVE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR. LA GARANTIE LIMITÉE EST NULLE AUX CONDITIONS SUIVANTES :

- 1.) Le produit a été soumis à une utilisation ou manipulation abusive, ou bien utilisé dans des conditions de température extrême, de chocs, de vibrations sortant du cadre des recommandations de NOCO pour une utilisation sûre et efficace.
- 2.) Le produit n'a PAS été installé, utilisé ou entretenu selon les procédures approuvées.
- 3.) Le produit a été démonté, modifié ou bien réparé par tout autre que NOCO.
- 4.) Les connexions électriques vers les entrées AC ou les sorties DC du produit ont été modifiées sans l'autorisation écrite de NOCO.
- 5.) Le produit est soumis à un stockage abusif ou a subi un accident.
- 6.) L'acheteur d'origine n'enregistre pas le produit.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :

- 1.) L'usure résultant d'une utilisation normale.
- 2.) Un dommage extérieur n'affectant pas le

fonctionnement.

3.) Les produits où le numéro de série NOCO manque, est modifié ou effacé.

### **PRIX DE LA GARANTIE LIMITÉE**

Ces prix s'appliquent uniquement pendant la période de garantie. La garantie limitée est nulle soit si la période de garantie est écoulee depuis la date d'achat, ou bien si une des conditions mentionnées plus haut s'applique. Envoyez le produit avec la documentation appropriée en joignant un chèque pour les frais applicables selon la liste des prix indiquée plus bas. Établissez un chèque à l'ordre de The NOCO Company.

Avec bon d'achat :

0-1 an : PAS de frais

SANS bon d'achat:

0-1 an : 45% du prix d'achat [le montant exact sera communiqué une fois qu'un RMA sera établi

### **PRIX DE LA GARANTIE LIMITÉE**

Ces prix PDSF (le montant exact sera vérifié au moment de l'établissement du RMA)

### **ENREGISTRER VOTRE PRODUIT NOCO**

Vous devez enregistrer votre produit NOCO pour valider la garantie limitée. Vous pouvez enregistrer le produit de batterie en ligne. Pour enregistrer votre produit en ligne, veuillez vous rendre à l'adresse : [no.co/register](http://no.co/register).

Remplissez le formulaire puis cliquez sur "Submit".